


VISTA EXPLODIDA TX22



LISTA DE PEÇAS TX

ITEM	NOME DA PEÇA
1	PUNHO
2	BLOCO CENTRAL
3	ALAVANCA DE DESMONTAGEM
4	RETÉM DO FERROLHO
5	RETÉM DO CARREGADOR
6	GATILHO
7	CAPA DO GATILHO
8	BARRA DO GATILHO
9	MOLA DA SEGURANÇA DO GATILHO
10	PINO DO GATILHO
11	PINO
12	PINO
13	SUORTE TRASEIRO
14	BUCHA DA ARMADILHA
15	ARMADILHA
16	DISPARADOR
17	EJETOR
18	DESCONECTOR
19	REGISTRO DE SEGURANÇA ESQUERDO
20	REGISTRO DE SEGURANÇA DIREITO
21	MOLA DA ARMADILHA
22	MOLA DO REGISTRO DE SEGURANÇA
23	MOLA DO DISPARADOR
24	PINO
25	PINO
26	PINO
27	MOLA DA BARRA DO GATILHO
28	MOLA DA ALAVANCA DE DESMONTAGEM
29	MOLA RETÉM DO FERROLHO
30	MOLA RETÉM DO CARREGADOR
31	CANO
32	MOLA RECUPERADORA
33	GUIA DA MOLA RECUPERADORA
34	FERROLHO
35	CULATRA
36	ALOJAMENTO DO PERCUSSOR ESQ.
37	ALOJAMENTO DO PERCUSSOR DIR.
38	PERCUSSOR
39	TRAVA DO PERCUSSOR
40	TAMPA DO FERROLHO
41	EXTRATOR
42	PINO DO EXTRATOR
43	PINO DA TAMPA DO FERROLHO
44	MOLA DO PERCUSSOR
45	MOLA DO EXTRATOR
46	MOLA DA TRAVA DO PERCUSSOR
47	PINO ELÁSTICO
48	MASSA DE MIRA
49	BASE DA MIRA
50	MIRA AJUSTÁVEL
51	PARAFUSO AJUSTE VERTICAL DA MIRA
52	PARAFUSO AJUSTE HORIZONTAL DA MIRA
53	PINO GUIA AJUSTÁVEL
54	ESFERA
55	MOLA DO PARAFUSO AJUSTÁVEL
56	PARAFUSO DA MIRA
57	PARAFUSO COLOCAÇÃO MIRA
58	TUBO DO CARREGADOR
59	TRANSPORTADOR
60	APOIO DA MOLA DO CARREGADOR
61	FUNDO DO CARREGADOR
62	BOTÃO DO CARREGADOR
63	MOLA DO CARREGADOR